



Brukerveiledning i å programmere håndsenderen mot garasjeportmotoren

TX4UNIF Universal håndsender styrer alle 433 MHz LiftMaster- Chamberlain- eller Motorlift garasjeportmotorer. Den kan også erstatte eldre håndsendere. Sjekk hvilken garasjeportmotor du har:



1 Hold samtidig inne de to midterste knappene på håndsenderen til LED lyser konstant.

LED

(Så lenge LED lyser, er håndsenderen i programmeringsmodus)

2

- trykk og slipp 3 ganger
- trykk og slipp 2 ganger
- trykk og slipp 1 gang

3 Trykk for å slukke LED-lyset. (programmeringsmodus forlates)

4 Trykk og slipp en gang på programmeringsknappen til garasjeportmotoren slik at den lyser konstant.

5 Hold knapp nede til du får et blink og at LED-lyset til garasjeportmotoren slukkes. Trykk en gang til på knappen, nå skal garasjeportmotoren starte.

Hvis garasjeportmotoren ikke starter:

Sjekk etiketten på garasjeportmotoren og se om den går på riktig frekvens (433 MHz).

Alternativt forsøker du i følgende rekkefølge:

1

Sett håndsender i programmeringsmodus

Trykk og slipp en gang på programmeringsknappen til garasjeportmotoren slik at den lyser konstant.

Hold knappen nede, enten til LED lyset på garasjeportmotoren slukkes eller du får et blink. Gjentu trykk og slipp på garasjeportmotoren og hold nede knapp på handsender opp til tre ganger inntil du får kontakt (når du får et blink).

3

Avslutte programmeringsmodus.

Håndsenderen er nå klar til bruk (den kan styre opp til fire garasjeportmotorer).

Lykke til med ny fjernkontroll.